

# Schlüsselsafe mit Zahlenschloss

SSZ 350



Edelstahl

Rostfrei und witterungsfest

Zur Wandmontage



**MONTAGE-/ BEDIENUNGSANLEITUNG**



facebook.com/BASIGmbH



@basi\_gmbh



www.basi.eu

## Allgemeine Hinweise

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Lesen Sie die Gebrauchs- und Pflegehinweise sorgfältig, bevor Sie den Schlüsselsafe montieren. Bewahren Sie die Anleitung zur weiteren Verwendung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, legen Sie die Anleitung bei.



**Warnhinweise:** Bei anleitungskonformer und fachgerechter Montage und Bedienung sind keinerlei Gefahren zu erwarten. Kleinteile und Verpackungsmaterialien können von Kindern verschluckt werden und zur Erstickung führen! Achten Sie darauf, dass Kleinteile und Verpackungsmaterialien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung bevor Sie das Gerät benutzen. Der Schlüsselsafe DARF NICHT zerlegt werden. Gehen Sie vorsichtig mit dem Gerät um.

Technische Änderungen bleiben ausdrücklich seitens des Herstellers vorbehalten.

### Haftungsausschluss

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die bei unsachgemäßer Handhabung entstehen.



### Entsorgung

Helfen Sie, die Umwelt zu schonen und entsorgen Sie das Produkt und die Verpackungsmaterialien entsprechend der lokalen Vorschriften. Gerät nicht im Hausmüll entsorgen!

## Anleitung zum Einstellen des Passwortes:

### 1) Entriegeln und Verriegeln:

Drehen Sie den ❶ Drehknopf, bis er sich nicht mehr drehen lässt. Im ❷ Display wird „Grün“ gezeigt, wenn die Schlüsselsafebox entsperrt ist, und „Rot“, wenn sie verriegelt ist.



### 2) Passwort einstellen:

Stellen Sie die ❶ Zahlenräder auf den Anfangscode 0-0-0-0 und drücken Sie den innen liegenden ❷ Passwort-Einstellknopf, bis er nicht mehr gedrückt werden kann. Es erscheinen vorne zwei kleine ❸ Zylinderpins. Stellen Sie nun ihr neues Passwort mit den ❹ Zahlenrädern ein und drücken Sie abschließend die ❺ Zylinderpins, damit der ❻ Passwort-Einstellknopf in die Ausgangsposition zurückkehren kann. Das neue Passwort ist nun eingestellt.



### Hinweis:

Wenn der PIN vergessen oder nicht bekannt ist, kann das Schloss mit dem Notschlüssel geöffnet werden. Hinter jedem Zahlenrad befindet sich eine kleine Öffnung. In diese wird die mitgelieferte Nadel eingeführt und das jeweilige Zahlenrad gedreht. Bei der richtigen Zahl spürt man ein leichtes Einrasten (Klick), so kann man den richtigen Code herausfinden.





- ❶ Drehknopf mit Notschlüsselfunktion
- ❷ Display
- ❸ Zahlenräder
- ❹ Zylinderpins
- ❺ Passwort-Einstellknopf



#### Lieferumfang:

- Schlüsselsafe
- Montagematerial
- Bedienungsanleitung
- 1 Notschlüssel und Nadel

Technische Spezifikationen	
Gehäuse	Edelstahl
Anwendung	Geeignet für den Innen- und Außenbereich
Sicherheits-Zahlenschloss	mit 4 Ziffern bis zu 10.000 Kombinations-Möglichkeiten
Außenabmessung	H122 x B97 x T70 mm
Innenabmessung	H53 x B90 x T39 mm

© Copyright

Nachdruck oder Vervielfältigung  
(auch auszugsweise)  
nur mit Genehmigung der:  
BASI GmbH  
Konstantinstraße 387  
41238 Mönchengladbach  
Deutschland

2025

Diese Druckschrift, einschließlich aller  
ihrer Teile, ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen  
Grenzen des Urheberrechtes ist  
ohne Zustimmung der BASI GmbH  
unzulässig und strafbar.

Das gilt insbesondere  
für Vervielfältigungen,  
Übersetzungen, Mikroverfilmungen  
und die Einspeisung und Verarbeitung  
in elektronischen Systemen.

BASI GmbH  
Konstantinstraße 387  
41238 Mönchengladbach  
Deutschland